ABB general machinery drive Variateurs de fréquence ACS350, 0,37 à 22 kW / 0,5 à 30 hp

**Catalogue technique** 






## Deux méthodes pour sélectionner votre variateur



**Méthode 1 :** contactez tout simplement votre service commercial ABB (voir page 15) et précisez vos besoins. Servez-vous de la page 3 comme guide.

Méthode 2 : configurez votre variateur de fréquence en vous aidant du tableau ci-dessous.

Les 7 étapes de la procédure sont décrites en détail dans les pages de renvoi.



## **Sommaire**



## **ABB** general machinery drive, ACS350

ABB general machinery drive	4 5	1
Identification et valeurs nominales		2
Tensions d'alimentation	6	3
Nombre de phases et filtre RFI	6	4
Dimensions	7	5
Options Sélection des options Interfaces utilisateur Interfaces machine Protection et installation Boîtier FlashDrop 1 Résistances de freinage 1 Selfs réseau et moteur 1 DriveWindow Light 2 1	7 8 9 9 0 0	6
Caractéristiques techniques	2	7
Services1	4	8
Contacts et sites Internet1	5	9

## **ABB** general machinery drive



ACS350

01E

02A4

2

J400

## **ABB** general machinery drive

Les variateurs de fréquence ABB de la gamme ACS350 sont destinés au marché des constructeurs de machines en grande série pour qui le temps par unité fabriquée est un critère clé. Conçus pour être les plus rapides à installer, à paramétrer et à mettre en service, les ACS350 en version de base conjuguent simplicité, intelligence et richesse fonctionnelle pour satisfaire les besoins et contraintes de ce marché.

## **Applications**

Les ACS350 sont conçus pour la commande à vitesse variable de machines dans de très nombreuses applications d'un large éventail de secteurs d'activité : agro-alimentaire, manutention, textile, imprimerie, caoutchouc, plastique et bois.

## Les points clés

- Rationalisation des dimensions (hauteurs et profondeurs unifiées)
- Simplicité d'installation
- Optimisation des interfaces utilisateur et machine
- Exhaustivité logicielle et compacité matérielle
- Programmation de séquences
- Boîtier FlashDrop pour le paramétrage rapide en grande série

Caractéristiques	Avantages	Remarques
Boîtier FlashDrop	Configuration et mise en service simples et rapides du variateur pour les machines fabriquées en grande série et leur maintenance. Le boîtier FlashDrop sert à télécharger et à copier les paramètres du variateur hors tension.	Méthode innovante, sûre et fiable de paramétrage sans alimentation électrique Innovation brevetée
Programmation de séquences	Programmation de mouvements séquentiels d'automatismes simplement avec le variateur (jusqu'à 8 séquences)	Programmation logique en standard Permet de s'affranchir d'un automate externe
Logiciel	Des performances hors pair doublées d'une flexibilité exceptionnelle. Macroprogrammes d'application, horloge programmable et pile de défauts.	Mise en service rapide et intuitive
Interfaces utilisateur	Panneau de protection en standard.  Micro-console intelligente : menus dynamiques et alphanumériques, horloge temps réel et 14 langues Micro-console de base avec affichage numérique	Une solution économique sans interface utilisateur Différentes interfaces utilisateur selon les besoins fonctionnels
Bus de terrain	Modules coupleurs réseau embrochables Profibus DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet et Modbus.	Solution interne compacte et robuste pour des communications haut débit
Montage	Montage mural, sur rail DIN, en armoire, sur face latérale ou côte à côte. Rationalisation des dimensions (hauteurs et profondeurs unifiées).	Conception optimisée pour un agencement efficace en armoire.
Filtre RFI intégré	Filtre RFI pour 2 <sup>ème</sup> environnement conforme CEI 61800-3 en standard.	Gain de place et de temps sans surcoût ni pièces détachées.
Hacheur de freinage intégré	100 % de capacité de freinage.	Réduction des coûts, gain de place et simplification du câblage.
Protection du variateur	Protection contre les erreurs de câblage moteur et E/S. Protection contre les transitoires réseau. Cartes vernies en standard.	Les solutions les plus récentes pour protéger le variateur, le moteur et l'application, et garantir un niveau maximum de qualité et de fiabilité.

## Spécifications techniques



**ACS350** 

02A4

J400

#### Raccordement réseau

Monophasée, 200 à 240 V ±10 % Plage de tension 0,37 à 2,2 kW (0,5 à 3 hp) et de puissance Triphasée, 200 à 240 V ±10 %

0,37 à 11 kW (0,5 à 15 hp) Triphasée, 380 à 480 V ±10 % 0,37 à 22 kW (0,5 à 30 hp)

Fréquence 48 à 63 Hz

Facteur de puissance 0.98

#### **Raccordement moteur**

Triphasée, de 0 à URESEAU Tension

Fréquence 0 à 500 Hz

Capacité de charge en régime permanent

coupie constar naxi de 40 °C)

Capacité de surcharge

1,5 x I<sub>2N</sub> pendant 1 minute toutes les

Courant de sortie nominal I2N

10 minutes

Au démarrage 1,8 x l<sub>2N</sub> pendant 2 s

Fréquence de découpage

Préréglage 4 kHz

Valeurs paramétrables 4, 8, 12 ou 16 kHz

0.1 à 1800 s Temps d'accélération

Temps de décélération 0,1 à 1800 s

Freinage Hacheur de freinage intégré en standard

Régulation de vitesse

Précision statique 20 % du glissement nominal du moteur <1 % s sur échelon de couple de 100 % Précision dynamique

Régulation de couple

Temps de montée sur échelon de couple Non-linéarité

<10 ms à couple nominal ± 5 % à couple nominal

## **Contraintes d'environnement**

Température ambiante -10 à 40°C (14 à 104°F), sans givre 50°C (122°F) avec déclassement de 10 %

Altitude

Stockage

Courant de sortie Courant nominal entre 0 et 1000 m (0 à 3281 ft); déclassement de 1 % par tranche de 100 m (328 ft) entre 1000 et

2000 m (3281 à 6562 ft)

Humidité relative Inférieure à 95 % (sans condensation) Degré de protection IP20 / enveloppe NEMA 1 optionnelle

Couleur de l'enveloppe NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C

CEI 721-3-3 Niveaux de

Poussières conductrices interdites contamination Classe 1C2 (gaz chimiques) Transport

Classe 1S2 (particules solides) Classe 2C2 (gaz chimiques) Classe 2S2 (particules solides)

Classe 3C2 (gaz chimiques) Exploitation Classe 3S2 (particules solides)

### Conformité aux normes

Directive basse tension 73/23/EEC avec modifications

Directive machines 98/37/EC

Directive CEM 89/336/EEC avec modifications Système d'assurance qualité ISO 9001 et

de gestion environnementale ISO 14001 Marguages UL, cUL, CE, C-Tick et GOST R

Conformité RoHS

## **Entrées/sorties configurables**

#### Deux entrées analogiques

Signal en tension

Unipolaire 0 (2) à 10 V,  $R_{eq} > 312 \text{ k}\Omega$ Bipolaire  $-10 \text{ à } 10 \text{ V}, R_{eq} > 312 \text{ k}\Omega$ 

Signal en courant

Unipolaire 0 (4) à 20 mA,  $R_{\rm en} = 100 \ \Omega$ Bipolaire -20 à 20 mA,  $R_{en}$  = 100 Ω Référence potentiomètre  $10 \text{ V} \pm 1 \% \text{ maxi } 10 \text{ mA, R} < 10 \text{ k}\Omega$ 

Résolution 0,1 % Précision ±1 %

0 (4) à 20 mA, charge < 500  $\Omega$ Une sortie analogique Tension auxiliaire 24 V c.c. ±10 %, maxi 200 mA

Cinq entrées logiques

12 à 24 V c.c. avec alimentation interne ou externe, logiques PNP et NPN, train

d'impulsions 0 à 16 kHz

2.4 kΩ Impédance d'entrée

Une sortie relais

Type n.o. + n.f.250 V c.a./30 V c.c. Tension commutation maxi

Courant commutation maxi 0,5 A/30 V c.c.; 5 A/230 V c.a.

Courant maxi régime perm. 2 A eff

Une sortie logique

Sortie transistorisée 30 V c.c. Tension commutation maxi

100 mA/30 V c.c., protec. courts-circuits Courant commutation maxi

10 Hz à 16 kHz Fréquence 1 Hz

Résolution Précision 0,2%

#### Communication sur liaison série

Bus de terrain Module coupleur réseau embrochable Rafraîchissement < 10 ms (entre le variateur et le module

coupleur réseau)

PROFIBUS DP Connecteur D 9 broches

Débit jusqu'à 12 Mbits/s

PROFIBUS DP et PROFIBUS DPV1 Côté réseau basé sur profil "PROFIdrive"

DeviceNet Connecteur à vis 5 broches

Débit jusqu'à 500 kbits/s Côté réseau basé sur profil ODVA

"AC/DC drive".

Connecteur D 9 broches

CANopen Débit jusqu'à 1 Mbits/s

Côté réseau basé sur profil CiA DS402

Modbus Connecteur à vis 4 broches

Débit jusqu'à 115 kbits/s Ethernet

Connecteur RJ-45 10 Mbits/s ou 100 Mbits/s

Modbus/TCP et EtherNet/IP Côté réseau basé sur profil ODVA "AC/DC drive" (EtherNet/IP)

Selfs

Selfs réseau (c.a.) Option externe

Pour réduire le taux de distorsion harmonique (THD) dans les charges partielles et la conformité EN 61000-3-2.

Selfs moteur (c.a.) Option externe

Pour câbles moteur de grande longueur

## Compatibilité électromagnétique (CEM)



ACS350

01E

02A4

2

J400

## **CEM (selon EN 61800-3)**

2ème environnement, distribution non restreinte (C3) Filtre intégré en standard ; longueur maxi du câble : 30 m

1<sup>er</sup> environnement, distribution restreinte (C2)

Filtre en option; la longueur maxi du câble varie selon la taille et la fréquence de découpage (pour plus d'informations, consultez ABB)

Normes relatives à la CEM									
EN 61800-3/A11 (2000), norme de produit	EN 61800-3 (2004), norme de produit	EN 55011, norme de gamme de produits pour équipement industriel, scientifique et médical (ISM)							
1 <sup>er</sup> environnement, distribution non restreinte	Catégorie C1	Groupe 1 Classe B							
1 <sup>er</sup> environnement, distribution restreinte	Catégorie C2	Groupe 1 Classe A							
2 <sup>ème</sup> environnement, distribution non restreinte	Catégorie C3	Groupe 2 Classe A							
2 <sup>ème</sup> environnement, distribution restreinte	Catégorie C4	Non applicable							

## Identification et valeurs nominales

ACS350

01E

- 02A

-

J400

## Référence (code type)

La référence (exemple illustré ci-dessus et colonne 4 ci-contre) identifie clairement votre variateur en fonction de sa puissance et de sa taille. Une fois la référence sélectionnée, la taille (colonne 5) sert à déterminer les dimensions du variateur telles qu'illustrées page suivante.

## **Tensions d'alimentation**

L'ACS350 est disponible en deux plages de tension d'alimentation :

2 = 200-240 V

4 = 380-480 V

Spécifiez "2" ou "4" selon la plage de tension choisie dans la référence illustrée ci-dessus.

## Nombre de phases et filtre RFI

"01E" dans la référence illustrée ci-dessus varie selon le nombre de phases et le filtre RFI. A spécifier selon vos besoins.

01 = Monophasé

03 = Triphasé

E = Filtre RFI connecté, fréquence 50 Hz (Si nécessaire, le filtre peut facilement être déconnecté)

Va	leurs nomin	ales		
P <sub>N</sub>	$P_{\rm N}$ $P_{\rm N}$ $I_{\rm 2N}$		Code type	Taille
kW	hp	Α		
Tension d	'entrée mo	nophasée, v	ariateurs 200-240 V	
0,37	0,5	2,4	ACS350-01E-02A4-2	R0
0,75	1,0	4,7	ACS350-01E-04A7-2	R1
1,1	1,5	6,7	ACS350-01E-06A7-2	R1
1,5	2,0	7,5	ACS350-01E-07A5-2	R2
2,2	3,0	9,8	ACS350-01E-09A8-2	R2
Tension d	l'entrée tri	phasée, vari	ateurs 200-240 V	
0,37	0,5	2,4	ACS350-03E-02A4-2	R0
0,55	0,75	3,5	ACS350-03E-03A5-2	R0
0,75	1,0	4,7	ACS350-03E-04A7-2	R1
1,1	1,5	6,7	ACS350-03E-06A7-2	R1
1,5	2,0	7,5	ACS350-03E-07A5-2	R1
2,2	2,2 3,0 9,8 ACS		ACS350-03E-09A8-2	R2
3,0	4,0	13,3	ACS350-03E-13A3-2	R2
4,0	5,0	17,6	ACS350-03E-17A6-2	R2
5,5	7,5 24,4 ACS350-03E-24A4-2		ACS350-03E-24A4-2	R3
7,5	10,0	31,0	ACS350-03E-31A0-2	R4
11,0	15,0	46,2	ACS350-03E-46A2-2	R4
Tension d	l'entrée tri	phasée, vari	ateurs 380-480 V	
0,37	0,5	1,2	ACS350-03E-01A2-4	R0
0,55	0,75	1,9	ACS350-03E-01A9-4	R0
0,75	1,0	2,4	ACS350-03E-02A4-4	R1
1,1	1,5	3,3	ACS350-03E-03A3-4	R1
1,5	2,0	4,1	ACS350-03E-04A1-4	R1
2,2	3,0	5,6	ACS350-03E-05A6-4	R1
3,0	4,0	7,3	ACS350-03E-07A3-4	R1
4,0	5,0	8,8	ACS350-03E-08A8-4	R1
5,5	7,5	12,5	ACS350-03E-12A5-4	R3
7,5	10,0	15,6	ACS350-03E-15A6-4	R3
11,0	15,0	23,1	ACS350-03E-23A1-4	R3
15,0	20,0	31,0	ACS350-03E-31A0-4	R4
18,5	25,0	38,0	ACS350-03E-38A0-4	R4
22,0	30,0	44,0	ACS350-03E-44A0-4	R4
			<u> </u>	

## **Dimensions**




01E

02A4

2

+ J400

# Variateurs à monter en armoire (IP20, UL ouvert)



	IP20, UL ouvert				NEMA 1						
Taille	H1	H2	НЗ	L	Р	Masse	H4	H5	L	Р	Masse
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	kg
R0	169	202	239	70	161	1,2	257	280	70	169	1,6
R1	169	202	239	70	161	1,2	257	280	70	169	1,6
R2	169	202	239	105	165	1,5	257	282	105	169	1,9
R3	169	202	236	169	169	2,5	260	299	169	177	3,1
R4	181	202	244	260	169	4,4	270	320	260	177	5,0

## Variateurs en montage mural (NEMA 1)



- H1 = hauteur sans éléments de fixation ni plaque serre-câbles
- H2 = hauteur avec éléments de fixation mais sans plaque serre-câbles
- H3 = hauteur avec éléments de fixation et plaque serre-câbles
- H4 = hauteur avec éléments de fixation et boîtier de raccordement NEMA 1
- H5 = hauteur avec éléments de fixation, boîtier de raccordement NEMA 1 et capot
- L = largeur
- P = profondeur

## **Options**

ACS350

01E

-

02A4

1 2

**J**400

## Sélection des options

Les options du tableau ci-contre sont proposées pour la gamme ACS350. Chaque option livrée avec le variateur est identifiée par un code constitué d'une lettre et de 3 chiffres qui remplace le code J400 de la référence illustrée ci-dessus. Les options livrées séparément sont identifiées par un code à 8 chiffres. Les codes des options commandées s'ajoutent à la suite de la référence (codes +).

## Tableau de sélection des options

Kit de protection por	Kit de protection pour montage mural									
68566398	NEMA 1 (R0, R1, R2)	MUL1-R1								
68566410	NEMA 1 (R3)	MUL1-R3								
_ *)	NEMA 1 (R4)	MUL1-R4								
Micro-console										
J400	Micro-console intelligente	ACS-CP-A								
J404	Micro-console de base	ACS-CP-C								
68294673	Kit montage micro-console	ACS/H-CP-EXT								
Potentiomètre										
J402	Potentiomètre	MPOT-01								
Bus de terrain										
K451	DeviceNet	FDNA-01								
K454	PROFIBUS DP	FPBA-01								
K457	CANopen	FCAN-01								
K458	ModBus RTU	FMBA-01								
K466	Ethernet	FENA-01								
Options externes										
Sur demande	Boîtier FlashDrop	MFDT-01								
64532871	DriveWindow Light 2	DriveWindow Light 2								

## Interfaces

ACS350

01E

02A4

2

+

**J400** 

#### Interfaces utilisateur

### Capot de protection (standard)

Ce capot sert à protéger les surfaces de raccordement du variateur. L'ACS350 est fourni en standard avec un capot de protection. Il peut être remplacé par deux types de micro-console proposés en option.

## Micro-console de base (option)

Dotée d'un affichage numérique à une seule ligne, elle sert à commander le variateur, effectuer les paramétrages ou les copier d'un variateur à un autre.

### Micro-console intelligente (option)

Pour simplifier le paramétrage du variateur, une microconsole intelligente, alphanumérique et multilingue peut être fournie en option. Pour aider l'utilisateur dans sa tâche, elle intègre plusieurs Assistants et une fonction d'Aide. Son horloge temps réel peut être utilisée pour la consignation des défauts ou le pilotage de l'entraînement (ex., ordres Démarrage/Arrêt). Elle sert également à copier les paramètres à des fins de sauvegarde ou de chargement dans un autre variateur. Un affichage graphique de grande taille et des touches multifonctions en font un outil extrêmement simple à utiliser.

## Potentiomètre (option)

Le potentiomètre MPOT-01 comporte deux boutons : démarrage/arrêt et avant/arrière. Le type d'entrée analogique (courant/tension) est sélectionné au moyen de microswitches (DIP). Il ne nécessite aucune alimentation externe.

### Kit de montage pour la micro-console (option)

Ce kit sert au montage de la micro-console sur la porte d'une armoire. Il comprend un câble prolongateur de 3 m, un joint, des vis de fixation et un gabarit de montage.



Capot de protection (standard)



Potentiomètre (option, K402)



Micro-console de base (option, J404)



Micro-console intelligente (option, J400)

## **Interfaces**

ACS350

01E

02A4

2

2

J400





## Clip amovible pour logo client Connecteur micro-console Raccordement FlashDrop Vis de mise LED à la terre du filtre RFI (CEM) E/S analogiques Sortie relais Vis de mise Entrées logiques à la terre des Sortie logique varistances (VAR)

#### Interfaces machine

Les modules coupleurs réseau embrochables permettent le raccordement à la plupart des systèmes d'automatismes. Une simple paire torsadée remplace le câblage complexe des installations traditionnelles, avec un gain substantiel en termes de coût et de fiabilité.

Les modules coupleurs réseau pour les bus de terrain suivants sont proposés en option pour l'ACS350 :

- PROFIBUS DP
- CANopen
- DeviceNet
- Modbus RTU
- Ethernet

## Kit de protection pour montage mural

### Kit NEMA 1

Le kit NEMA 1 contient un boîtier de protection sur les raccordements afin d'éviter tout contact avec les parties électriques et un capot de protection contre la poussière et les agents extérieurs (à commander en option).

#### Cache-bornes

Ce cache-bornes protège les bornes des E/S.

#### Plaques serre-câbles

Ces plaques assurent une protection contre les perturbations HF. Les plaques et les serre-câbles sont livrés en standard avec le variateur.



Cache-bornes (en standard)



Plaque serre-câbles (en standard)

### **Externes**





Le boîtier FlashDrop est un outil pour sélectionner et régler rapidement les paramètres. Il permet de masquer certains paramètres pour protéger la machine en n'affichant que les paramètres indispensables à l'application. Il peut servir à copier les paramétrages entre deux variateurs ou un PC et un variateur. Toutes ces tâches se font sans déballer le variateur, ni le raccorder au réseau.

#### **DrivePM**

DrivePM (*Drive Parameter Manager*) est un outil logiciel de création, d'édition et de copie de jeux de paramètres utilisé avec le boîtier FlashDrop. Chaque paramètre et/ou groupe peut être masqué pour être invisible à l'utilisateur du variateur.

### Configuration requise pour utiliser DrivePM

- Windows 2000/XP
- Port série pour raccorder un PC

#### L'option FlashDrop inclut:

- Boîtier FlashDrop
- Logiciel DrivePM sur un CD-Rom
- Manuel d'utilisation au format pdf et papier (anglais)
- Câble OPCA-02 pour raccorder le boîtier FlashDrop au PC
- Chargeur de batterie



### Résistances de freinage

La résistance de freinage est sélectionnée au moyen du tableau ci-dessous. La procédure détaillée de sélection des résistances de freinage est décrite dans le Manuel de l'utilisateur de l'ACS350.

L'ACS350 intègre en standard un hacheur de freinage pour un gain de place et de temps appréciable.

#### Tableau de sélection

		$R_{\min}$	R <sub>maxi</sub>	$P_{\scriptscriptstyle{ extsf{FF}}}$	Rmaxi			
Code type	Taille	ohm	ohm	kW	hp			
Tension d'entrée monophasée, variateurs 200-240 V								
ACS350-01E-02A4-2	R0	70	390	0,37	0,5			
ACS350-01E-04A7-2	R1	40	200	0,75	1			
ACS350-01E-06A7-2	R1	40	130	1,1	1,5			
ACS350-01E-07A5-2	R2	30	100	1,5	2			
ACS350-01E-09A8-2	R2	30	70	2,2	3			
Tension d'entrée triph	asée, vari	ateurs 20	0-240 V					
ACS350-03E-02A4-2	R0	70	390	0,37	0,5			
ACS350-03E-03A5-2	R0	70	260	0,55	0,75			
ACS350-03E-04A7-2	R1	40	200	0,75	1			
ACS350-03E-06A7-2	R1	40	130	1,1	1,5			
ACS350-03E-07A5-2	R1	30	100	1,5	2			
ACS350-03E-09A8-2	R2	30	70	2,2	3			
ACS350-03E-13A3-2	R2	30	50	3	4			
ACS350-03E-17A6-2	R2	30	40	4	5			
ACS350-03E-24A4-2	R3	18	25	5,5	7,5			
ACS350-03E-31A0-2	R4	7	19	7,5	10			
ACS350-03E-46A2-2	R4	7	13	11	15			
Tension d'entrée triph	asée, vari	ateurs 38	0-480 V					
ACS350-03E-01A2-4	R0	200	1180	0,37	0,5			
ACS350-03E-01A9-4	R0	175	800	0,55	0,75			
ACS350-03E-02A4-4	R1	165	590	0,75	1			
ACS350-03E-03A3-4	R1	150	400	1,1	1,5			
ACS350-03E-04A1-4	R1	130	300	1,5	2			
ACS350-03E-05A6-4	R1	100	200	2,2	3			
ACS350-03E-07A3-4	R1	70	150	3	4			
ACS350-03E-08A8-4	R1	70	110	4	5			
ACS350-03E-12A5-4	R3	40	80	5,5	7,5			
ACS350-03E-15A6-4	R3	40	60	7,5	10			
ACS350-03E-23A1-4	R3	30	40	11	15			
ACS350-03E-31A0-4	R4	16	29	15	20			
ACS350-03E-38A0-4	R4	13	23	18,5	25			
ACS350-03E-44A0-4	R4	13	19	22	30			

## Selfs réseau et moteur

Pour sélectionner les selfs réseau et moteur, contactez votre distributeur ou votre correspondant ABB.

## **Outils logiciels**



Une ligne de commande et un code type séparés sont requis pour ces outils logiciels en option.

## **DriveWindow Light 2**

DriveWindow Light 2 est un outil logiciel pour PC facilitant la mise en service et la maintenance des variateurs ACS350. Il peut servir à effectuer les paramétrages hors ligne sur un PC de bureau pour ensuite les télécharger sur site. Il comprend des fonctions d'affichage, d'édition et de sauvegarde des paramètres, de même qu'une fonction de comparaison des paramétrages d'un variateur et d'un fichier. Avec DriveWindow Light 2, l'utilisateur peut créer ses propres jeux de paramètres, piloter le variateur, surveiller simultanément 4 signaux présentés sous forme graphique et numérique. Enfin, tout signal peut être réglé pour arrêter la surveillance à partir d'une valeur prédéfinie.

#### Outil de programmation de séquences

Pour l'ACS350, DriveWindow Light 2 inclut un outil de réglage des paramètres de programmation de séquences. Il présente sur un écran PC le programme sous forme graphique montrant les états utilisés, les états activés, les conditions de changement d'état et leurs éventuelles temporisations, de même que les références et les rampes.

La programmation de séquences permet le réglage de paramètres applicatifs spécifiques. Cette méthode simple et innovante de préréglage de séquences permet de s'affranchir d'un automate programmable (API), notamment dans les applications simples.

#### Assistants de mise en service


Les assistants de mise en service facilitent le paramétrage du variateur. Ils guident, par exemple, l'utilisateur de manière interactive pour le réglage des sorties analogiques, lui indiquant tous les paramètres associés à leur fonction avec des figures.

### Les points forts

- Outil de programmation de séquences pour l'ACS350
- Edition, sauvegarde et chargement des paramètres
- Suivi sous forme graphique et numérique des signaux
- Pilotage des variateurs
- Assistants de mise en service

## Configuration requise pour utiliser DriveWindow Light 2

- Windows NT/2000/XP
- Port série pour raccorder un PC
- Connecteur de la micro-console débranchée



## Caractéristiques techniques



Le refroidissement des ACS350 pour la taille R0 se fait par convection naturelle et pour les tailles R1 à R4 par un ventilateur. L'air de refroidissement doit être exempt de substances corrosives et la température ambiante ne pas dépasser 40 °C (50 °C avec déclassement). Pour les limites spécifiques, voir Spécifications techniques - Contraintes d'environnement - dans ce catalogue.

#### Débit d'air de refroidissement

Code ture	Taille	Dissipation thermique		Débi	it d'air
Code type	Tallie	w	BTU/Hr	m³/h	ft <sup>3</sup> /min
Tension d'entrée mon	ophasée,	variateu	ırs 200-240 V		
ACS350-01E-02A4-2	R0	48	163	_*)	-*)
ACS350-01E-04A7-2	R1	72	247	24	14
ACS350-01E-06A7-2	R1	97	333	24	14
ACS350-01E-07A5-2	R2	101	343	21	12
ACS350-01E-09A8-2	R2	124	422	21	12
Tension d'entrée triph	asée, va	riateurs 2	200-240 V		
ACS350-03E-02A4-2	R0	42	142	-*)	-*)
ACS350-03E-03A5-2	R0	54	183	-*)	-*)
ACS350-03E-04A7-2	R1	64	220	24	14
ACS350-03E-06A7-2	R1	86	295	24	14
ACS350-03E-07A5-2	R1	88	302	21	12
ACS350-03E-09A8-2	R2	111	377	21	12
ACS350-03E-13A3-2	R2	140	476	52	31
ACS350-03E-17A6-2	R2	180	613	52	31
ACS350-03E-24A4-2	R3	285	975	71	42
ACS350-03E-31A0-2	R4	328	1119	96	57
ACS350-03E-46A2-2	R4	488	1666	96	57
Tension d'entrée triph	asée, va	riateurs	380-480 V		
ACS350-03E-01A2-4	R0	35	121	-*)	_*)
ACS350-03E-01A9-4	R0	40	138	-*)	-*)
ACS350-03E-02A4-4	R1	50	170	13	8
ACS350-03E-03A3-4	R1	60	204	13	8
ACS350-03E-04A1-4	R1	69	235	13	8
ACS350-03E-05A6-4	R1	90	306	19	11
ACS350-03E-07A3-4	R1	107	364	24	14
ACS350-03E-08A8-4	R1	127	433	24	14
ACS350-03E-12A5-4	R3	161	551	52	31
ACS350-03E-15A6-4	R3	204	697	52	31
ACS350-03E-23A1-4	R3	301	1029	71	42
ACS350-03E-31A0-4	R4	408	1393	96	57
ACS350-03E-38A1-4	R4	498	1700	96	57
ACS350-03E-44A1-4	R4	588	2007	96	57

## Dégagements minimum

ı	Туре	Au-dessus	En-dessous	Gauche/droite
ı	d'enveloppe	mm	mm	mm
ı	Toutes tailles	75	75	0

## **Fusibles**

Avec les variateurs ACS350 d'ABB, on peut utiliser des fusibles standards dont le tableau ci-dessous donne les caractéristiques.

#### Tableau de sélection


		Fus	sibles CEI	Fusibles UL		
Code type	Taille	А	Type de fusible*)	А	Type de fusible*)	
Tension d'entrée mon	ophasée	, variat	eurs 200-240	V		
ACS350-01E-02A4-2	R0	10	gG	10	UL classe T	
ACS350-01E-04A7-2	R1	16	gG	20	UL classe T	
ACS350-01E-06A7-2	R1	20	gG	25	UL classe T	
ACS350-01E-07A5-2	R2	25	gG	30	UL classe T	
ACS350-01E-09A8-2	R2	35	gG	35	UL classe T	
Tension d'entrée tripl	nasée, va	riateur	s 200-240 V			
ACS350-03E-02A4-2	R0	10	gG	10	UL classe T	
ACS350-03E-03A5-2	R0	10	gG	10	UL classe T	
ACS350-03E-04A7-2	R1	10	gG	15	UL classe T	
ACS350-03E-06A7-2	R1	16	gG	15	UL classe T	
ACS350-03E-07A5-2	R1	16	gG	15	UL classe T	
ACS350-03E-09A8-2	R2	16	gG	20	UL classe T	
ACS350-03E-13A3-2	R2	25	gG	30	UL classe T	
ACS350-03E-17A6-2	R2	25	gG	35	UL classe T	
ACS350-03E-24A4-2	R3	63	gG	60	UL classe T	
ACS350-03E-31A0-2	R4	80	gG	80	UL classe T	
ACS350-03E-46A2-2	R4	100	gG	100	UL classe T	
Tension d'entrée tripl	nasée, va	riateur	s 380-480 V			
ACS350-03E-01A2-4	R0	10	gG	10	UL classe T	
ACS350-03E-01A9-4	R0	10	gG	10	UL classe T	
ACS350-03E-02A4-4	R1	10	gG	10	UL classe T	
ACS350-03E-03A3-4	R1	10	gG	10	UL classe T	
ACS350-03E-04A1-4	R1	16	gG	15	UL classe T	
ACS350-03E-05A6-4	R1	16	gG	15	UL classe T	
ACS350-03E-07A3-4	R1	16	gG	20	UL classe T	
ACS350-03E-08A8-4	R1	20	gG	25	UL classe T	
ACS350-03E-12A5-4	R3	25	gG	30	UL classe T	
ACS350-03E-15A6-4	R3	35	gG	35	UL classe T	
ACS350-03E-23A1-4	R3	50	gG	50	UL classe T	
ACS350-03E-31A0-4	R4	80	gG	80	UL classe T	
ACS350-03E-38A1-4	R4	100	gG	100	UL classe T	
ACS350-03E-44A1-4	R4	100	gG	100	UL classe T	

<sup>\*)</sup> Selon norme CEI 60269.


## Raccordement des entrées/sorties



Ces raccordements sont illustrés uniquement à titre d'exemple. Pour en savoir plus, voir Manuel de l'utilisateur de l'ACS350.



L'entrée analogique peut également être utilisée avec des tensions bipolaires :



## **Services**



### Gestion du cycle de vie des produits

Le modèle de gestion du cycle de vie des variateurs de vitesse ABB propose une offre de services axée sur la disponibilité et la performance des produits. En définissant quatre phases, il optimise le niveau de service proposé au client et garantit une transition en douceur vers la nouvelle génération lorque le produit arrive en fin de vie. Pour ABB, c'est une méthodologie structurée de gestion des générations successives de variateurs. La gestion du cycle de vie permet à l'utilisateur un suivi et un diagnostic précis de son outil de production.

#### Des professionnels dans le monde entier

ABB dispose du réseau de services sur site le plus complet au monde. De plus, les distributeurs ABB – réseau de partenaires techniques implantés dans de nombreux pays – sont également à votre écoute pour le support et le service. Tous les spécialistes vitesse variable d'ABB et de ses partenaires sont formés, évalués et certifiés pour offrir un service hautement professionnel en fonction de vos demandes.

### **Programmes de formation**

ABB propose des programmes de formation conçus pour le personnel de maintenance et d'exploitation des variateurs de fréquence ACS350. L'objectif est de lui apprendre à exploiter correctement et en toute sécurité les variateurs ABB et d'en tirer le meilleur parti dans les applications envisagées.

Des informations détaillées et spécifiques sur notre offre de services et de formation sont disponibles dans nos brochures produits, auprès de vos correspondants ABB et sur nos sites : www.abb.com/drives et www.abb.com/abbuniversity.

### Gestion du cycle de vie des produits vitesse variable

Phases du cycle de vie des produits: Classique **Active** Limitée **Obsolète** (~5 à 10 ans) (~7 à 10 ans) (~3 à 5 ans) Arrêt de la fabrication du • Offre de réparation et de Le produit, les pièces ABB ne garantit pas l'offre détachées et les services de produit, mais des modules pièces détachées selon de service pour des raisons gestion du cycle de vie sont variateurs sont disponibles disponibilité. techniques ou de coût. ABB préconise d'évoluer vers disponibles à la vente. pour des besoins de pièces De nombreux produits L'offre de services garantit détachées et d'extension. la génération suivante de ABB font et feront l'objet la mise en route rapide du • Offre de services complète produits. de prestations de services pour maintenir la fiabilité et la • Offre de services de recyclage pendant plus de 20 ans. variateur et sa simplicité d'emploi dès le premier jour. performance des variateurs. (subordonnée au marché). Support disponible pour Offres d'amélioration selon l'évolution des produits l'état de la technologie. limités et obsolètes. Offre de services limitée Offre de services complète : ABB suit un modèle de gestion de cycle de vie de ses produits vitesse variable en quatre étapes pour optimiser le niveau de service au client et les performances des produits. De nombreux produits ABB font et feront l'objet de prestations de service.

## **Contacts et sites Internet**

## www.abb.com/drives

Dans le monde entier, ABB est à votre écoute avec des équipes et des partenaires. Par la mise en commun de l'expérience et du savoir-faire acquis sur chacun de nos marchés locaux, nous garantissons à nos clients de tous les secteurs d'activité qu'ils tireront le plein potentiel de nos produits.

Pour une information complète sur nos variateurs de vitesse basse tension et les services associés, contactez votre correspondant ou distributeur ABB ou retrouvez-nous sur les sites www.abb.com/drives et www.abb.com/drivespartners.

Afrique du Sud (Johannesburg)

Tél: +27 11 617 2000 Fax: +27 11 908 2061

Albanie (Tirana)

Tél: +355 4 234 368, 363 854 Fax: +355 4 363 854

+212 2224 6168 Fax: +212 2224 6171

Allemagne (Ladenburg) Tél: +01805 222 580 (Service) +49 (0)6203 717 717 Fax: +49 (0)6203 717 600

Arabie Saoudite (Al Khobar)

+966 (0)3 882 9394, Extensions 240, 254, 247

+966 (0)3 882 4603

Argentine (Valentin Alsina) Tél: +54 (0)114 229 5707

Fax: +54 (0)114 229 5593

Australie (Victoria - Notting Hill) Tél: +1800 222 435

+61 3 8544 0000 e-mail: drives@au.abb.com

Autriche (Vienne)

Tél: +43 1 60109 0 Fax: +43 1 60109 8312

Azerbaïdjan (Bakou)

Tél: +994 12 498 54 75

Fax: +994 12 493 73 56

Bahreïn (Manama)

+973 725 377 Fax: +973 725 332

Bangladesh (Dhaka)

Tél: +88 02 8856468 Fax: +88 02 8850906

Belgique (Zaventem) Tél: +32 2 718 6320

Fax: +32 2 718 6664

Biélorussie (Minsk)

+375 228 12 40, 228 12 42

Fax: +375 228 12 43

Bolivie (La Paz) Tél: +591 2 278 8181

Fax: +591 2 278 8184

Bosnie-Herzégovine (Tuzla) Tél: +387 35 246 020

Fax: +387 35 255 098

Brésil (Osasco) Tél: 0800 014 9111

Tél: +55 11 3688 9282

Fax: +55 11 3688 9421

Bulgarie (Sofia) Tél: +359 2 981 4533

Fax: +359 2 980 0846

Canada (Montréal)

Tél: +1 514 420 3100 Fax: +1 514 420 3137

Chili (Santiago)

Tél: +56 2 471 4391 Fax: +56 2 471 4399 Chine (Beijing)

Tél: +86 10 5821 7788 Fax: +86 10 5821 7618

**Colombie (Bogota)** Tél: +57 1 417 8000 Fax: +57 1 413 4086

Corée du Sud (Séoul)

Tél: +82 2 528 2794 Fax: +82 2 528 2338

Costa Rica (San José)

Tél: +506 288 5484 Fax: +506 288 5482

Côte d'Ivoire (Abidian)

Fax: +225 21 35 04 14

Croatie (Zagreb) Tél: +385 1 600 8550

Fax: +385 1 619 5111

Danemark (Skovlunde)

Tél: +45 44 504 345 Fax: +45 44 504 365

Egypte (Le Caire)

Tél: +202 6251630 e-mail: drives@eg.abb.com

El Salvador (San Salvador)

Tél: +503 2264 5471

Fax: +503 2264 2497

Emirats arabes unis (Dubaï) Tél: +971 4 3147500, 3401777

Fax: +971 4 3401771, 3401539

Equateur (Quito)

Tél: +593 2 2500 645 Fax: +593 2 2500 650

Espagne (Barcelone) Tél: +34 (9)3 728 8500

Fax: +34 (9)3 728 7659

Estonie (Tallinn)

Tél: +372 6801 800

e-mail: info@ee.abb.com

Ethiopie (Addis Abeba)

Tél: +251 1 669506, 669507 Fax: +251 1 669511

Finlande (Helsinki) Tél: +358 10 22 11

+358 10 222 1999

Fax: +358 10 222 2913

France (Montluel)

Tél: +33 (0)4 37 40 40 00 Fax: +33 (0)4 37 40 40 72

Grèce (Athènes)

Tél: +30 210 289 1 651 Fax: +30 210 289 1 792

Guatemala (Guatemala City)

Tél: +502 363 3814

Fax: +502 363 3624

Hongrie (Budapest)

Tél: +36 1 443 2224 Fax: +36 1 443 2144

Tél: +230 208 7644 211 8624

Fax: +230 211 4077

Inde (Bangalore)

lle Maurice

+91 80 2294 9585 Fax: +91 80 2294 9389

Indonésie (Jakarta)

Tél: +62 21 2551 5555 e-mail: automation@id abb com

Iran (Téhéran)

Tél: +98 21 2222 5120 Fax: +98 21 2222 5157

Irlande (Dublin)

Fax: +353 1 405 7312

Tél: +972 4 850 2111

Fax: +972 4 850 2112

Italie (Milan) Tél: +39 02 2414 3085 Fax: +39 02 2414 3979

Japon (Tokyo)

+81(0)3 5784 6010 Fax: +81(0)3 5784 6275

Jordanie (Amman)

Tél: +962 6 562 0181 Fax: +962 6 5621369

Kazakhstan (Almaty)

+7 3272 583838

Fax: +7 3272 583839

Kenya (Nairobi)

Tél: +254 20 828811/13 to 20 Fax: +254 20 828812/21

Koweït (Kuwait city) Tél: +965 2428626 ext. 124

Fax: +965 2403139

Lettonie (Riga)

+371 7 063 600 Fax: +371 7 063 601

Lituanie (Vilnius)

Tél: +370 5 273 8300 Fax: +370 5 273 8333

Luxembourg (Leudelange) Tél: +352 493 116

Fax: +352 492 859

Macédoine (Skopje)

+389 2 118 010 Fax: +389 2 118 774

Malaisie (Kuala Lumpur) Tél: +603 5628 4888 Fax: +603 5635 8200

Maroc (Casablanca)

+212 2224 6168

Fax: +212 2224 6171

Mexique (Mexico City) Tél: +52 (55) 5328 1400 ext. 3008 Fax: +52 (55) 5328 7467

Nigéria (Ikeja, Lagos)

Tél: +234 1 4937 347 Fax: +234 1 4937 329

Norvège (Oslo)

Tél: +47 03500 Fax: +47 22 872 541 drives@no abb com

Nouvelle-Zélande (Auckland)

Tél: +64 9 356 2170 Fax: +64 9 357 0019

Oman (Muscat)

Tél: +968 2456 7410

Fax: +968 2456 7406

Ouganda (Nakasero, Kampala) +256 41 348 800

Fax: +256 41 348 799

Pakistan (Lahore) Tél: +92 42 6315 882-85

Fax: +92 42 6368 565 Panama (Panama City)

Tél: +507 209 5400, 2095408 Fax: +507 209 5401

Pays-Bas (Rotterdam) +31 (0)10 407 8886

e-mail: freqconv@nl.abb.com

Pérou (Lima) Tél: +51 1 561 0404

Fax: +51 1 561 3040

Philippines (Metro Manila)

Tél: +63 2 821 7777/824 4581 Fax: +63 2 824 4637/824 6616

Pologne (Lodz) Tél: +48 42 299 3000

Fax: +48 42 299 3340

Portugal (Oeiras) +351 21 425 6000

Fax: +351 21 425 6390, 425 6354

Qatar (Doha)

Tél: +974 4253888 Fax: +974 4312630

République arabe syrienne

Tél: +9626 5620181 ext. 502 Fax: +9626 5621369

République dominicaine (Saint-Domingue)

Tél: +809 561 9010 Fax: +809 562 9011

République tchèque (Prague) +420 234 322 327 e-mail: motors&drives@cz.abb.com

Roumanie (Bucarest)

Tél: +40 21 310 4377 Fax: +40.21.310.4383

Royaume Uni (Daresbury, **Warrington)** Tél: +44 1925 741 111 Fax: +44 1925 741 693

Russie (Moscou)

Tél: +7 495 960 22 00 Fax: +7 495 960 22 20

**Sénégal (Dakar)** Tél: +221 832 1242, 832 3466 Fax: +221 832 2057, 832 1239

**Serbie (Belgrade)** Tél: +381 11 3094 320, 3094 300

Fax: +381 11 3094 343

Singapour (Singapour)

Tél: +65 6776 5711 Fax: +65 6778 0222

Slovaquie (Banska Bystrica) Tél: +421 48 410 2324 Fax: +421 48 410 2325

Slovénie (Liubliana)

Fax: +386 1 2445 490

Sri Lanka (Colombo)

Tél: +94 11 2399304/6 Fax: +94 11 2399303

Suède (Västerås) Tél: +46 (0)21 32 90 00

Fax: +46 (0)21 14 86 71

Suisse (Zurich) Tél: +41 (0)58 586 0000

Fax: +41 (0)58 586 0603

Taiwan (Taipei) Tél: +886.2.2577.6090

Fax: +886 2 2577 9467, 2577 9434

Tanzanie (Dar es Salaam) Tél: +255 51 2136750, 2136751,

2136752 Fax: +255 51 2136749

Thaïlande (Bangkok) Tél: +66 (0)2665 1000

Fax: +66 (0)2665 1042

Tunisie (Tunis) Tél: +216 71 860 366

Fax: +216 71 860 255

Turquie (Istanbul) Tél: +90 216 528 2200 Fax: +90 216 365 2944

Ukraine (Kiev) Tél: +380 44 495 22 11

Fax: +380 44 495 22 10

Uruguay (Montévidéo) Tél: +598 2 707 7300 Tél: +598 2 707 7466

USA (New Berlin)

Tél: +1 262 785 3200 Fax: +1 262 785 0397

Vénézuela (Caracas) Tél: +58 212 2031949 Fax: +58 212 237 6270

Vietnam (Ho Chi Minh-Ville) Tél: +84 8 8237 972 Fax: +84 8 8237 970



## **ABB** France

Division Produits Automation
Activité Moteurs, Machines & Drives
300, rue des Prés Seigneurs
Z.A. La Boisse - BP 90145
01124 Montluel Cedex
France
Téléphone +33 (0)4 37 40 40 00
Télécopieur +33 (0)4 37 40 40 72
Internet www.abb.com/drives